




5. コックピット部組立図-2 レーザーパズルシーカヤック LPSKS1-3PF



デッキ部材

裏側に綿テープを貼ってつなぐ。
裏側に綿テープを2列貼り継手を補強する。



裏側に綿テープを貼ってつなぐ。




船体部材

船首側

船尾側



裏側に綿テープを2列貼り継手を補強する。



綿テープを貼りSa3が動く状態にしておく